

**INVERTER PER IMPIANTI MONOFASE IN BASSA TENSIONE
(TIPICAMENTE PRIVATI DOMESTICI)**

1. INVERTER ZEROCO2 small E BATTERIE US2000 DA 2,4 kWh:

KIT 2,4 kWh: 1 INVERTER – 1 BATTERIA – 1 KIT ARMADIO 06U
 KIT 4,8 kWh: 1 INVERTER – 2 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 06U
 KIT 7,2 kWh: 1 INVERTER – 3 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 06U
 KIT 9,6 kWh: 1 INVERTER – 4 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 09U
 KIT 12 kWh: 1 INVERTER – 5 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 012U
 KIT 14,4 kWh: 1 INVERTER – 6 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 12U
 KIT 16,8 kWh: 1 INVERTER – 7 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 22U
 KIT 19,2 kWh: 1 INVERTER – 8 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 22U

2. INVERTER ZEROCO2 small E BATTERIE US3000 DA 3,55

kWh: KIT 3,55 kWh: 1 INVERTER – 1 BATTERIA – 1 KIT ARMADIO

06U

KIT 7,1 kWh: 1 INVERTER – 2 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 06U
 KIT 10,65 kWh: 1 INVERTER – 3 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 09U
 KIT 14,2 kWh: 1 INVERTER – 4 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 12U
 KIT 17,75 kWh: 1 INVERTER – 5 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 22U
 KIT 21,3 kWh: 1 INVERTER – 6 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 22U
 KIT 24,85 kWh: 1 INVERTER – 7 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 22U
 KIT 28,40 kWh: 1 INVERTER – 8 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 33U

3. INVERTER ZEROCO2 small E BATTERIE FORCE L2 da 3,55 kWh:

KIT 3,55 kWh: 1 INVERTER – 1 BATTERIA FM48074M FORCE L2 – 1 BMS FC0048M FORCE L2
 KIT 7,1 kWh: 1 INVERTER – 2 BATTERIE FM48074M FORCE L2 – 1 BMS FC0048M FORCE L2
 KIT 10,65 kWh: 1 INVERTER – 3 BATTERIE FM48074M FORCE L2 – 1 BMS FC0048M FORCE L2
 KIT 14,2 kWh: 1 INVERTER – 4 BATTERIE FM48074M FORCE L2 – 1 BMS FC0048M FORCE L2



NB: KIT CON ARMADIO. L'armadio comprende le staffe di supporto delle batterie (Nell'immagine la foto dell'armadio da 6 unità posto in posizione verticale, profondità 37 cm) e kit cavi di collegamento tra inverter e BMS.

NB1: DOTAZIONI INVERTER. il meter Eastron monofase e la chiavetta wi.fi sono a corredo dell'inverter.

NB2: gli inverter ZeroCO2 possono andare in parallelo con inverter di stringa.